



ESCALA 1:1000

Indicaciones

- 1º Las cotas están referidas a la bajamar equinocial.
- 2º Las cotas de puentes, puentes, etc., se refieren a las cotas de los puentes.

